



## A/B True Bypass Box

### POUŽITÍ:


Když se rozhodnete, že chcete mít na podiu dvě různé aparatury, např. Marshall nebo Mesa pro zkreslené zvuky a Fender pro čisté zvuky, nastává problém, jak je během hry plynule přepínat. Nejjednodušším řešením je pasivní A/B Box.

TRUE BYPASS A/B BOX je zapojen tak, aby zesilovač, který právě nehraje, měl spojený signálový vstup se zemí a tím byl „mutován“ - jakoby se stáhnul potenciometr volume na kytaře na nulu. Oba kanály A i B mají své indikační LED diody. Vždy svítí jen ta u aktivního/průchozího kanálu.

Pokud nastanou problémy s brumem při spojení „zemí“ obou zesilovačů, je vhodné doplnit toto zapojení před jedním ze zesilovačů DI boxem, který je buď pasivní nebo aktivní a obsahuje malý signálový transformátor pro galvanické oddělení zemí. Pokud zesilovače při propojení přes A/B Box nikterak citelně nezačnou brumět, je lépe se DI Boxu vyhnout, protože samozřejmě opět nějak ovlivňuje průchozí zvuk.

TB Box je napájen buďto vnitřní baterií která je přístupná k výměně po odšroubení spodního víčka boxu. Nebo lze TB Box napájet externím adapterem DC 9-12V. Polarita center negative, jako je u Boss adapteru.

### PŘÍKLAD ZAPOJENÍ:



#### Technické parametry:

- Napájení: 9V DC – adapter, 9V baterie
- Rozměry: (š x d x v) – šířka 90 mm, délka 105 mm a výška 28 / 60 mm
- Váha: 350g
- Vlastní/vnitřní kapacita: 12pF (pro A i B)

#### Důležitá upozornění a zásady:

- TB BOX je napájen vnitřní baterií 9V (přístupná po odšroubení jedné z bočnic boxu) nebo lze použít kterýkoliv běžný napáječ/adapter 9V DC pro tovární efekty.
- K čištění TB BOXu používejte jen vlhký hadřík a slabý roztok mýdla či saponátu. Popisy jsou vodostálé. V žádném případě **nepoužívejte ředidlo, jinou agresivní látku nebo čističe obsahující brusné částice!**

Záruka na bezporuchový provoz při dodržení výše uvedených zásad je minimálně 24 měsíců.

[www.smrckaeffects.com](http://www.smrckaeffects.com)